

走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切り替えることが必要です。
- 右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

注意

- 発進は、できるだけ静かに行なひましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダS Fで調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《エンジン回転について》

エンジン回転は、タコメーターのレッドゾーンを限度にしましょう。
レッドゾーンは、エンジンの限界回転数を示したもので、これを越えると、エンジンの寿命に悪影響を与えます。

	速度範囲
1 速	0 ~ 25 km/h
2 速	11 ~ 41 km/h
3 速	15 ~ 55 km/h
4 速	18 ~ 68 km/h
5 速	21 km/h以上

