


1 12 時間または 24 時間表示の設定

12 時間または 24 時間表示の設定ができます。

- ① メインスイッチを ON にする
- ② 時計と 12hr または 24hr の表示が点滅するまで、**SEL** ボタンと **SET** ボタンを押し続ける。



- ③ **SEL** ボタンを押し、12hr(12 時間表示)または 24hr(24 時間表示)を選択する。



- ④ **SET** ボタンを押し、12 時間または 24 時間表示の設定を決定する。決定と同時に時計の合わせかたに切り換わる。