

5 HISS 表示灯の設定

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- 1 **SEL** ボタンを押し、“**On**” (点滅する) または “**OFF**” (点滅しない) を選択する。



- 2 **SET** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。