

Göstergeler *(Devam ediyor)*

6 **SEL** düğmesine basınız. Parlaklık seviyesi değişir

- ▶ Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.



7 **SET** düğmesine basınız. DEVİR parlaklığı göstergesi ayarlanır ve sonra ekran takometrenin ekran ayarlarına geçer.

2 Takometre gösterge modunun değiştirilmesi:

Takometrenin ekran modunu değiştirebilirsiniz.

- 1 Takometrenin ekran modunu değiştirme için **SEL** düğmesine basınız.
- 2 **SET** düğmesine basınız. Mevcut seçili ekran modu ayarlanır ve normal ekrana döndürülür.