

[積算距離計、区間距離計]

積算距離計(オドメータ)

走行した総距離をkmの単位で示します。

区間距離計(トリップメータ)

メータをリセット(“0”に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“TRIP 1”、“TRIP 2”のモードがあります。

表示の切換え

左スイッチを押すごとに表示が右図のように変わります。

区間距離計のリセット

“TRIP 1”または“TRIP 2”の状態で左スイッチを1秒以上押し続けます。リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP 1”が表示されていれば“TRIP 1”だけ)がリセットされます。

