

## メーターの見かた、使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅  
イモビライザーシステム(HISS)表示灯は、メインスイッチをOFFにしたあと、2秒間隔で点滅し、点滅開始から24時間が経過すると自動的に点滅は止まります。

点滅機能は、“点滅する”または“点滅しない”を設定することができます。  
バッテリーを取外すと、点滅機能の設定は“点滅する”になります。

点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅する”、“点滅しない”が交互に切り替わります。

1. メインスイッチのキーをONの位置にします。
2. ディスプレイが時刻修正モード以外の時に、右スイッチを2秒以上押し続けます。このとき、表示灯が一度点灯します。
3. メインスイッチのキーをOFFにします。

イモビライザーシステム(HISS)については33ページを参照してください。

### 知識

- メインスイッチがOFFのとき、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が点滅していない場合でも、イモビライザーシステム(HISS)は作動しています。

### イモビライザーシステム(HISS)表示灯

