

# エンジンが始動しないとき

---

始動しないまままたは動かなくなったりしたときは、次の点を調べてください。

- エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
- 燃料タンクにガソリンはありますか。

これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチを“○”(RUN)にします。
2. チョークレバーを全部戻します。
3. メインスイッチを“ON”にします。
4. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
5. スロットルグリップを全開にし、スタータスイッチを5秒間押します。
6. 51 ページの始動要領でエンジンをかけてください。

以上の手順を行ってもエンジンがかからない場合には、お近くのHonda販売店にご相談ください。

## 故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。