

正しい運転操作

走りかた

- 走行前に、サイドスタンドおよびメインスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのびします。

| | 速度範囲 |
|-----|---------------|
| 1 速 | 0 ~ 65 km/h |
| 2 速 | 20 ~ 100 km/h |
| 3 速 | 30 ~ 135 km/h |
| 4 速 | 40 ~ 175 km/h |
| 5 速 | 50 km/h以上 |

アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにHonda販売店で調べましょう。

知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《慣らし運転》

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。
この車は乗り始めてから500 kmを走行するまでには急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。