

# 目 次

## 次

各部の説明と取扱い	4	ブレーキペダルの高さ調整	20
各部の説明と取扱い	8	リヤクッショントラックの調整	21
オドメータ	8	アンチダイブ装置の調整	23
トリップメータ	8	書類入れ・携帯工具	24
タコメータ	9	小物入れ	25
速度警告灯	10	正しい運転操作	26
オイル警告灯	10	エンジンのかけかた	26
メインスイッチ	11	エンジンのしかた	27
キルスイッチ	12	走りかた	28
ヘッドライト・ポジションランプ	13	ブレーキの使いかた	30
ワインカスイッチ	14	フェアリング	31
ハッシュングライド	15	注意事項	32
ヘルメットホルダー	16	法定点検	33
ハンドルロック	17	運行前点検	34
時計	18	前日の異状箇所の点検	35
ボルトメータ	18	ブレーキの点検	35
フューエルコック	18	タイヤの点検	37
ガソリンの補給	19	エンジンオイル量の点検	39