


メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないます。

キーの位置	作用	キーの脱着
P	夜間駐車 (ポジションランプ、テールランプのみつく)	抜ける
ON	始動・昼夜間走行 (ホーン、ウインカーランプ、ストップライト、ポジションランプなどが使える)	抜けない
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
LOCK	ハンドルのロックができる 電気回路も全部遮断する	抜ける



注意

- ・車をはなれるときは、フューエル コックレバーをOFFにし、キーを必ず抜いてお持ちください。
- ・長時間“P”の状態にしておくと、バッテリー放電の原因になります。