

●ブレーキ液の補給

《前輪》

1. リザーバタンクのごみ、汚れをきれいに拭き取ります。
2. ビスを外し、キャップを外します。
3. リザーバタンクの上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
4. ダイヤフラムの方角性とかみ込みに注意して、ビスでキャップを確実に締付けます。

《後輪》

1. サイドカバーを外します。
2. リザーバタンクのごみ、汚れをきれいに拭き取ります。
3. キャップを外し、上限レベルラインまで指定ブレーキ液を補給します。
4. キャップを確実に取り付けます。
5. サイドカバーを取付けます。

《指定液》

ホンダブレーキフルード DOT 3 または DOT 4

