

前ブレーキ液点検

液がなくなるとブレーキがきかなくなり危険です。

- ・マスターシリンダーに液が入っているか点検しましょう。

液面はレベルラインまでであるのが正規です。
不足している時は補給しましょう。

指定液はホンダブレーキフルードDOT-3です。

- ・ブレーキオイルを塗装面、プラスチック、ゴム類に附着させると部品がいたみます。取扱いには十分注意してください。
- ・液が急に不足しはじめたらホンダSFで詳細な点検を受けましょう。
- ・ブレーキ液以外は使用しないでください。
- ・他銘柄との混同は化学変化を起こし故障の原因になります。
- ・パッドの摩耗限度は、パッドに刻まれている赤ラインです。
- ・赤ラインに達したら販売店またはSFで交換してください。

