

# 目次

各部の名称	4	正しい運転操作	18
各部の説明と取扱い	6	エンジンのかけかた	18
オドメータ・トリップメータ	6	チェンジのしかた	19
ヘッドライト・ポジションランプのつけかた	7	走りかた	20
ウインカスイッチの操作	8	ブレーキの使いかた	22
パッシングライトのつけかた	9	注意事項	22
ヘルメットホルダの使いかた	11	法定点検	24
ハンドルロックのかけかた	12	運行前点検	25
フューエルコックの取扱い	12	前日の異常箇所の点検	26
ガソリンの補給	13	ブレーキの点検	26
メインスイッチ	14	タイヤの点検	28
キルスイッチ	15	エンジンオイル量の点検	30
ブレーキペダルの高さ調整	16	燃料の量の点検	30
リヤクションの強さ調整	17	灯火装置, 方向指示器の点検	31
書類入れ	17	後写鏡の写影の点検	31