

《速度警告灯について》

走行速度が85km/h位になると速度警告灯が点灯します。

一般道路での制限速度は厳守して、安全、快適なツーリングを満喫してください。

《オイル警告灯について》

- ・警告灯は、メインスイッチを“ON”にするとき、エンジンを始動すると同時に消えるのが正常です。
- ・走行中にランプがつくのは、潤滑系統の異常です。エンジンを止めオイル量をチェックしてください。ついたままの運転はさけてください。
- ・エンジン オイルは必ず推奨のものを外気温と粘度の関係を考慮して使用ください。
(外気温と粘度の関係は59ページを参照)

