

## I Installazione

1. Montare il complessivo coperchio del serbatoio carburante nell'ordine inverso a quello di smontaggio.
  - Accertarsi che la fessura del supporto sia correttamente posizionata.
2. Installare e serrare saldamente i bulloni B.

**Coppia:** 4,2 N·m (0,4 kgf·m)

3. Installare e serrare saldamente i bulloni A.

**Coppia:** 10 N·m (1,0 kgf·m)

4. Installare il coperchio interno sinistro e destro.
5. Installare la sella anteriore e posteriore.
  - P. 72