

Pneumatici

Foratura	106
Pressione dell'aria.....	64
Sostituzione	64, 106
Portacasco	49
Precauzioni relative alla sicurezza	10
Precauzioni relative alla guida	11
Prendersi cura della propria motocicletta	121
Pulsante del clacson	42
Pulsante di avviamento	42
Pulsante SEL	20
Pulsante SET	20

R

Refrigerante	63, 84
Regolazione orologio digitale	30
Rifornimento	48
Rimozione	
Batteria.....	69
Clip	71
Complessivo coperchio del serbatoio carburante	73
Posizione di manutenzione serbatoio carburante	76

Sella anteriore	72
Sella posteriore	78

Ruote

Rimozione lato anteriore.....	107
Rimozione lato posteriore	110

S

Sella anteriore	72
Sella posteriore	78
Sfiato basamento	64, 98
Specifiche tecniche	130
Spia abbaglianti	39
Spia ABS (sistema antibloccaggio dei freni)	38, 104
Spia alta temperatura liquido di raffreddamento	38, 102
Spia CAVALLETTO LATERALE	39
Spia di folle	39
Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante)	38, 103
Spia indicatori di direzione	39
Spia riserva carburante	39
Spie	38
Strumentazione	20