

スターターモーターは作動するが エンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか **➡**P. 39
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
- ▶ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず 始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか **➡**P. 39
- エンジンストップスイッチが **✕** (Stop) になっていないか
- ヒューズが切れていないか **➡**P. 50
- バッテリーモーターミナル部に緩みや腐食がないか **➡**P. 49

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。