

## ■ ヘッドライト、フロントウインカー、リアウインカー、ストップ/テールランプ、ライセンスプレートライト

LED使用のライトは一体式です。もし、1個でも点灯しなくなった場合は、Honda販売店にご相談ください。

## 車のお手入れ

お車を長持ちさせるため、清掃などのお手入れは大切です。普段見逃しがちな異状の発見にもつながります。また、海水や路面凍結防止剤などに含まれる塩分は、車体のサビを促進します。海岸付近や凍結防止剤を散布した路面を走行したあとは、必ず洗車してください。

### 洗車

エンジン、マフラー、ブレーキなど高温になる部分は冷えるまで洗車しないでください。

1. 全体を水洗いして、汚れを取り除く。
2. 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を使用し、スポンジが柔らかいタオルを使って洗う。  
▶ 傷を防ぐため、多量の水を使って、汚れを落とすとしてください。
3. 十分な水で洗剤を洗い流しやわらかい布で拭きあげる。
4. 車体を乾燥させた後、ドライブチエーンと可動部分に注油する。
5. 車体の腐食を防ぐためワックスがけを行う。