

■ Mevcut yakıt sarfiyatı

Mevcut ya da anlık yakıt sarfiyatını gösterir.

Görüntüleme aralığı: 0,0 ila 299,9 km/L (L/100 km, mil/gal veya mil/L)

- 299,9 km/L'den daha fazla (L/100 km, mil/gal veya mil/L): "299,9" görünür.
- Hızınız 6 km/s (4mph)'den az olduğunda: "----" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "----" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

■ Ortalama yakıt sarfiyatı [AVG]

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Ortalama yakıt sarfiyatı seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır.

Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve kronometre seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama yakıt sarfiyatı görünecektir. Görüntüleme aralığı: 0,0 ila 299,9 km/L (L/100 km, mil/gal veya mil/L)

- 299,9 km/L'den daha fazla (L/100 km, mil/gal veya mil/L): "299,9" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlandığında: "----" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "----" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak

için:  S.24