

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Yakıt tüketimi

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Yakıt tüketimi, seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve kronometre seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için yakıt tüketimi görünecektir.

Görüntüleme aralığı: 0,0 ila 299,9 L (litre) ya da 0,0 gal ila 299,9 gal (galon)

- 299,9 L'den (Litre) ya da 299,9 gal'den (galon) daha fazla olduğunda: "299,9" görünür.

"---" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Yakıt tüketimini sıfırlamak için: ➡ **S.24**

Ortalama hız

Seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından sonraki ortalama hızı gösterir.

Ortalama hız seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçerde (A veya B) görünen değere göre hesaplanacaktır.

Ayrıca, mesafe ölçer, sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve kronometre seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer A için ortalama hız görünecektir.

Görüntüleme aralığı: 0 ila 199 km/s (0 ila 124 mil/s).

- İlk görüntüleme: "---" görünür.
- Motor çalışmaya başladıktan sonra motosikletiniz 0,2 km'den (0,12 mil) az gittiğinde: "---" görünür.
- Motor çalışmaya başladıktan sonra motosikletinizin çalışma süresi 30 saniyeden az olduğunda: "---" görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Ortalama hızı sıfırlamak için: ➡ **S.24**