

## Göstergeler *(devam ediyor)*

### DEVİR göstergesi

- Kontak anahtarı **I** ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

### İlk ayar

aydınlanma devri: 8.000 r/min (dev/dk)

aydınlanma aralığı: 250 r/min (dev/dk)

DEVİR göstergesi	R/min (dev/dk)
Yanıp söner (2 kere/saniye)	7,250 r/min (dev/dk)
Yanıp söner (5 kere/saniye)	7,500 r/min (dev/dk)
Yanıp söner (10 kere/saniye)	7,750 r/min (dev/dk)
Yanar	8,000 r/min (dev/dk)

► DEVİR göstergesinin ayarı:  **S.33**