


時計 (12 時間表示)

時計の合わせかた: **▶P.26**

オドメーター[TOTAL]、トリップメーター[TRIP A/B]、ストップウォッチ

▶P.18



ギアポジション表示

ギアポジションを表示

▶トランスミッションが適切なシフトになっ
ていない場合“-”が表示されます。

スピードメーター (速度計)


瞬間燃費表示、平均燃費表示[AVG]、燃料消費
量表示、平均速度[AVG] **▶P.22**

燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅した
ときの

燃料残量：約 1.9 ℓ

燃料計の故障表示 **▶P.84**



アドバイス

燃料計が1つ (E) に近づいたら、早めに給油してください。
燃料がなくなるとエンジンが点火しなくなり、触媒装置を
損傷することがあります。