

## ■ 瞬間燃費

瞬間燃費を km/L の単位で表示  
表示範囲：0.0 ～ 299.9 km/L

- 瞬間燃費が 299.9 km/L を超えた場合は  
“299.9” を表示します。
- 速度が 6 km/h 未満の場合は“----” を表示しま  
す。

上記の場合をのぞいて表示が“----” になったと  
きは、Honda 販売店で点検を受けてください。


## ■ 平均燃費 [AVG]

トリップメーターをリセットしてからの平均燃  
費を km/L の単位で表示  
平均燃費は選択しているトリップメーター（A  
もしくは B）に基づいて算出します。

オドメーター、トリップメーター A、ストップ  
ウォッチを表示しているときは、トリップメー  
ター A の平均燃費を表示します。  
表示範囲：0.0 ～ 299.9 km/L

- 平均燃費が 299.9 km/L を超えた場合は  
“299.9” を表示します。
- トリップメーター A もしくは B をリセットし  
た場合は“----” を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“----” になったと  
きは、Honda 販売店で点検を受けてください。

**平均燃費をリセットするには**  **P.20**