

REV インジケータ

メインスイッチをI (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

初期設定

点灯する回転数：8,000 r/min (rpm)

点滅する回転数の間隔：250 r/min (rpm)

REV インジケータ	r/min (rpm)
点滅 (2 回/秒)	7,250 r/min (rpm)
点滅 (5 回/秒)	7,500 r/min (rpm)
点滅 (10 回/秒)	7,750 r/min (rpm)
点灯	8,000 r/min (rpm)

REV インジケータの設定  P.28