

メーター 前ページの続き

メカニクモード

現在の車両の状態を表示します。
以下の項目を表示します。

- エンジン回転数
- ギアポジション
- スロットルグリップの開度
- 水温
- バッテリー電圧

