


## 下ボタン

次の場合に使用します。

- 燃費計の表示切換え(23、27ページ参照)
- 区間距離計(トリップメータ)の給油連動リセットの作動／非作動切換え(26ページ参照)
- 時刻合わせ(30ページ参照)
- REVインジケータの設定(43ページ参照)

安全運転に支障をきたすおそれがありますので走行中は上ボタン、下ボタンの操作は行わないでください。

上ボタン



下ボタン