

# コンバインドABS(ABS付前後輪連動ブレーキ)



- この装置は制動距離を短くするためのものではありません。コンバインドABSを装備していない車両と同様に、路面が滑りやすくなるほど長い制動距離が必要になります。
- 車両を確実に停止させるため、低速(約6 km/h以下)ではコンバインドABSは作動せず、通常のブレーキと同じ作動になります。
- タイヤは必ず前・後輪とも指定タイヤをお使いください。サイズ(外径)の異なるタイヤを使用すると、コンバインドABSが正常に機能しなくなることがあります。
- コンバインドABSは、バッテリー電圧が低下していると作動しません。
- コンバインドABSは、ABSメインヒューズがABSモーターヒューズが切れているときは作動しません。