


メーター 前ページの続き



トリップメーター[A/B]、燃費表示と燃料消費量表示 SELボタンを押して、トリップメーターAとトリップメーターB、瞬間燃費、平均燃費、燃料消費量を切り換える。

トリップメーターをリセットするには [P.18](#)

