




平均燃費と燃料消費量はトリップメーターAの走行距離をもとに表示

- 瞬間燃費：
瞬間燃費を km/l の単位で表示
 - ▶ 速度が 1km/h 以下の場合 “” を表示。
 - 平均燃費：
トリップメーターA をリセットしてからの平均燃費を km/l の単位で表示
 - ▶ 表示が “” になったときは Honda 販売店で点検を受けてください。
 - 燃料消費量：
トリップメーターA をリセットしてからの燃料消費量を l の単位で表示
 - ▶ 表示が “” になったときは Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費、燃料消費量をリセットするには  P.18