

メーター 前ページの続き

トリップメーター、平均燃費と燃料消費量のリセット

① トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を同時にリセットするには、いすれかを表示中にSELボタンを押し続ける。

トリップ
メーターA

燃料消費量

平均燃費

A
km

00
km/l
または
00
km/l

④ トリップメーターBのリセットは、トリップメーターBを表示中にSELボタンを押し続ける。

トリップ
メーターB

00
km
または
00
km

③ その後、もとの表示に戻る。

② リセットされると順番に“0.0”が表示される。

00
km
または
00
km

燃料残量警告灯点灯後(リザーブ燃料使用後)の給油時に、トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を自動でリセットするよう設定することができます。 [P.19](#)