


# 警告灯 / 表示灯


 ハイビームパイロットランプ  
(前照灯上向き表示灯)

REV インジケータ  **➡P.33**

 PGM-FI 警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.76**



 水温警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.76**

 油圧警告灯

メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは **➡P.75**

 コンバインド ABS 警告灯  
(CBR1000RR ABS)

メインスイッチを ON にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは **➡P.77**