

キ	
ギアチェンジ	38
ギアポジション表示	15
ク	
クラッチ	64
ケ	
警告灯	
PGM-FI 警告灯	31, 76
コンバインドABS 警告灯	31, 77
水温警告灯	31, 75
燃料残量警告灯	32, 34
ホンダ・エレクトロニック・ステアリング・ダンパー (HESD)	32, 77
油圧警告灯	31, 76
携帯工具	40
コ	
交換部品	44
コンバインドABS	6

サ	
サスペンション	
フロントサスペンション	69
リアサスペンション	71
シ	
シート	
フロント	53
リア	54
触媒装置	92
書類入れ	40, 84
ス	
水温計	15
水温警告灯	31
スイッチ	
ウィンカースイッチ	35
エンジンストップスイッチ	35
スターター / ラップスイッチ	29, 35
ハザードスイッチ	35
パッシングライトスイッチ	35
ヘッドライト上下切換スイッチ	35
ホーンスイッチ	35