

リアシート

取り外し

- シートストラップを前方にずらす。
- メインスイッチのキーをシートロックに差し込み、右に回してシートロックを解除する。
- リアシートを前方へずらしながら持ち上げて取り外す。

メンテナンス

取り付け

- フレームのガイドにリアシートの凸部を差し込む。
- リアシートの前方を押し下げ、ロックする。シートを軽く持ち上げて、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
- メインスイッチのキーを抜き、シートストラップをもとの位置に戻す。
メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますので注意してください。

CBR1000RR / RR^{ABS}