


■スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
➡ P. 22
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
 - ▶ 点灯している場合は、ただちにHonda 販売店にご相談ください。

■スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- エンジンストップスイッチがOFF  になっていないか
 - サイドスタンドが完全に納まっているか
 - ヒューズが切れていないか ➡ P. 56
 - バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ➡ P. 30
- これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。