



・**運行前点検を行ってください。**

・車は常に清潔に手入れをし、定められた点検整備を必ず行いましょう。

運行前点検は、56ページ参照。



・排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。エンジンは、**風通しの良い場所**でかけてください。



6か月点検をうけてください。

6か月点検は、64ページ参照。