

タコメータ

エンジンの回転数を示します。

注意

- ・タコメータのレッドゾーンに指針が入らないように注意し走行してください。
 - ・空吹かし及び1速2速ギヤ位置での急加速はレッドゾーンに入りやすいので特に注意してください。
- レッドゾーンとはエンジンの限界回転域を示したものでレッドゾーン以上で使用するとエンジン回転が不円滑になりエンジン寿命に悪影響を与えます。**

オドメータ

走行した総距離をkmの単位で示します。
白地に黒数字は100mの単位です。

トリップメータ

メータを“0”に戻した時点からの走行距離を示します。

戻すときは、トリップメータノブを矢印の方向に回します。

水温計

エンジン冷却水の温度を示します。
走行中の温度は目盛の赤マークより内側をさがすのが正常です。万一針が赤マークを指していたら、リザーバタンク液量を点検してください。
リザーバタンク液量の点検は、62ページ参照。

注意

- ・高温下での長時間にわたるアイドリングにより、指針が赤マークを指す場合があります。走りません。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、またはエンジンが冷えるまで停止してください。