

ハンドルロック

《かけかた》

1. ハンドルを左または右に切ります。
2. メインスイッチにキーを差し込みます。
3. キーを押し込みながら、“P”または“LOCK”の位置までまわします。
4. キーを抜きまします。

注意

- ・ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを軽く左右に動かして確認してください。
- ・交通のじやまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。

《外しかた》

1. メインスイッチにキーを差し込みます。
2. キーを“OFF”または“ON”の位置までまわします。

注意

- ・走行前は、ハンドルを左右に切って切れ角が左右均等であることを確認してください。