

## ●走りかた

- ・走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- ・サイドスタンドの動きがスムーズでないときは、サイドスタンド取付部の給油脂状態を確認してください。(77ページ参照)
- ・車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。
- ・右表は、その速度範囲を示したものです。
- ・ unnecessaryな急加減速をつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

	速度範囲
1速	0～55km/h
2速	10～80km/h
3速	20～110km/h
4速	30～135km/h
5速	40～155km/h
6速	50km/h以上

## 注意

- ・発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- ・走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにホンダ販売店で調べましょう。
- ・法定速度を守って走りましょう。

## 《慣らし運転》

最初の1,000km走行するまでは、エンジン回転を6,000回転以下で慣らし走行してください。慣らし運転を行うと、CBR250Rの寿命をのばします。