



《金属片、石などの異物》



《溝の深さ》

ウェアインジケータ
(摩耗限度表示)



ウェアインジケータ
表示マーク

タイヤの接地面や側面に、釘や石などがささつたり、かみ込んだりしていないかを点検します。

溝の深さに不足がないかをウェアインジケータ(摩耗限度表示)により点検します。
ウェアインジケータがあらわれたらタイヤを交換してください

注意

- ・ 空気が正常でなかったり、タイヤに亀裂損傷や異常摩耗があるとハンドルをとられたり、パンクの原因になります。