

目次

安全運転のために	4	パッシングライトスイッチ	23
各部の名称	12	方向指示器スイッチ	24
メータの見かた、使いかた	14	装備の使いかた	25
計器類	14	ヘルメットホルダ	25
速度計(スピードメータ)	14	ハンドルロック	26
積算距離計(オドメータ)	14	リヤクッションの調整	27
区間距離計(トリップメータ)	14	ブレーキレバの距離調整	28
エンジン回転計(タコメータ)	15	ブレーキペダルの高さ調整	29
水温計	16	シート	30
警告灯・表示灯	17	書類・携帯工具入れ	31
速度警告灯	17	ロワフエアリング	32
オイル警告灯	17	サイドカバー	33
方向指示器表示灯	18	ガソリンの補給	34
前照灯上向き表示灯(ハイビーム パイロットランプ)	18	燃料コック	35
ニュートラル表示灯	18	正しい運転操作	36
スイッチの使いかた	19	エンジンのかけかた	36
メインスイッチ	19	チェンジのしかた	39
前照灯(ヘッドライト)・ポジションランプ	20	走りかた	40
エンジンキルスイッチ	21	ブレーキの使いかた	42
スターボタン	22		
ホーンボタン	22		