

## パッシンググライトスイッチ

追越しのときに、自車の存在を知らせるためのものです。

### 《使いかた》

パッシンググライトスイッチを押して行きます。

### 注意

- 前照灯(ヘッドライト)を点灯し、前照灯上下切換えスイッチが上向きなときは作動しません。

パッシンググライトスイッチ

