



- 運行前点検を行ってください。
車は常に清潔に手入れをし、定められた点検整備を必ず行いましょう。
運行前点検は、48 ページ参照。



- 補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。



- 6 か月点検をうけてください。
6 か月点検は、56 ページ参照。