

スタートボタン

ボタンを押している間、スタータモーターが回転し、エンジンを始動させます。

注意

- スタータモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いため、バッテリーがあがる恐れがあります。

ホーンボタン

メインスイッチが“ON”のとき、警音器ボタン(ホーンボタン)を押すと警音器(ホーン)が鳴ります。

