

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. フロントシートを取外します。(31 ページ参照)
2. バッテリーバンドの前側リングをバッテリーケースのフックから外します。(後側リングは外さなくてください。)
3. ⊖側コードの端子を外し、⊖側コードを取外します。
4. 次に、⊕側コードの端子を外し、⊕側コードを取外します。
5. バッテリーを取り出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。バッテリーバンドは、前側リングを確実にフックにかけて、取付けます。

