

### 《ヒューズボックス内のヒューズ》

- 左エアダクトカバーを取り外すと、ヒューズボックスが、取付けられています。

### エアダクトカバー

#### 《取外しかた》

1. ビス①、②を外し、ツメを外します。
2. エアダクトカバーを上方に引き上げて取外します。

#### 《取付けかた》

1. エアダクトカバーのツメを確実に取り付けセットします。
2. ビス①、②を仮付けします。
3. 合せ目をきちんと調整しながらビス①、②を確実に締付けます。

- 故障状況から、交換すべきヒューズをヒューズボックスの表示に従い確認します。
- 交換してもすぐにヒューズが切れる場合は異常です。

