

簡単なメンテナンス

《バッテリーの取付け、取外し》

取外し

1. フロントシートを取外します。(27 ページ参照)
2. バッテリーバンドの前側リングをバッテリーケースのフックから外します。(後側リングは外さないでください。)
3. ①側コードの端子を外し、②側コードを取外します。
4. ③側コードの端子を外し、④側コードを取外します。
5. バッテリーを取出します。

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。バッテリーバンドは、前側リングを確実にフックにかけて、取付けます。

バッテリーコードは、必ず先に③側より取付けてください。

また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

