

メーター 前ページの続き

ラップタイム確認モード

- ・ラップタイムの履歴と最速ラップの表示。
 - ・ラップタイムのリセット。
- 最速ラップは、最初と最後の周回を除いた最も速いラップタイムです。

SEL ボタンを押すごとに、最速ラップ、1 周目、2 周目、～と周回が昇順に表示される。

SET ボタンを押すごとに、最速ラップ、最終ラップ、～2 周目、1 周目と周回が降順に表示される。

ラップタイムのリセット

SET ボタンを押し続けると、画面に“CLEAR”と表示されます。さらに**SET** ボタンを押すと、計測した全てのラップタイムが消去されます。

