

目次

各部の名称	4	書類入れ	20
各部の説明と取扱い	6	携帯工具	21
メータ類	6	フューエルコック	22
ランプ類	8	ガソリンの補給	23
メインスイッチ	10	フェアリングの取扱い	24
スターボタン	11	正しい運転操作	25
エンジンキルスイッチ	11	エンジンのかけかた	25
ライティングスイッチ	12	チェンジのしかた	27
ヘッドライト切換えスイッチ	13	走りかた	28
パッシングライトスイッチ	13	ブレーキの使いかた	30
ウインカスイッチ	14	注意事項	31
ハンドロック	15	法定点検	32
リヤクッションの調整	16	運行前点検	33
アンチダイブ	17	前日の異状箇所の点検	34
ブレーキペダルの高さ調整	18	ブレーキの点検	34
ヘルメットホルダ	19	タイヤの点検	36
シートの外しかた	20	エンジンオイル量の点検	38