

平均燃費と燃料消費量はトリップメーター A の走行距離をもとに表示

- **瞬間燃費**

瞬間燃費を km/L の単位で表示

速度が 7km/h 未満の場合は“---”を表示

- ▲ 速度が 7km/h 以上の場合に表示が“---”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
- **平均燃費**

トリップメーター A をリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示

- ▲ 表示が“---”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

- **燃料消費量**

トリップメーター A をリセットしてからの燃料消費量を L の単位で表示

- ▲ 表示が“---”になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費、燃料消費量をリセットするには  **P.18**