

《ブレーキパッドの点検》（メーカー推奨項目）
ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩擦を
点検します。

・パッドの摩擦限界ラインがブレーキディスク
の側面に達したたら、パッドの摩擦限界です。

